



DE MONTAGEANLEITUNG

Dachanker-Set BE

Für Trapezbleche, Faserzementprofile

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS



Roof Bracket Kit BE

For trapezoidal sheet and corrugated sheet roofings

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Jeu de pattes de fixation BE

Pour les toits en tôle trapézoïdale et les toits ondulés



DE Wichtige Hinweise

- Die Auslegung des Montagesystems (Dachankerzahl, Schienentragsweite etc.) ist projektbezogen entsprechend den vorgegeben Normen (DIN EN 1991-1-3 und DIN EN 1991-1-4:2010-12, Einwirkung auf Tragwerke - Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten und Windlasten) durchzuführen.
- Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Einsatz ist immer ein geeigneter Befestigungsuntergrund, der die auftretenden Kräfte (Gewichtslast, Wind und Schneelast) aufnehmen kann.
- Es gelten unter anderem die Bestimmungen der DIN EN 1995-1-1:2010-12 (erforderliche Randabstände der Schrauben in Holzkonstruktionen) und der DIN 18807 (Trapezprofile im Hochbau).

EN Important Notes

- The dimensioning of the mounting system (number of roof brackets, rail span etc.) should be specifically carried out for each individual project, following the specified structural engineering standards and regulations (EN 1991-1-3 and -4).

- Prerequisite for the proper application always is a solid mounting base that can accommodate the occurring forces (weight, wind and snow loads).
- Among others, the regulations of EN 1995-1-1 apply (Design of Timber Structures.)



Notice importante

- Le dimensionnement du système de fixation (nombre des pattes de fixation, distance entre deux pattes etc.) doit être calculé en fonction des données du projet et devra satisfaire aux normes spécifiées (EN 1991-1-3 et -4).
- Une structure de base appropriée pouvant résister aux efforts en présence (poids, vent et neige) représente la condition préalable au respect des normes.
- La réglementation en vigueur est entre autres celle de la norme EN 1995-1-1 (dimensionnement et construction d'édifices en bois).


FR





BE H





	A
BE H 80	80
BE H 100	100
BE H 130	130
BE H 150	150
BE H 180	180
BE H 200	200





BE S



	A
BE S 85	85
BE S 115	115
BE S 155	155
BE S 195	195



S 15




S 5




Alle Maße in mm
All dimensions in mm
Toutes les dimensions sont en mm

mm

Montage auf Faserzementprofilen / Installation on corrugated cement fiber sheets / Montage sur tôles profilées en fibrociment



Montage auf Trapezblechen, Sandwichelementen / Installation on profiled metal sheeting, sandwich elemets / Montage sur tôles métalliques trapézoïdales, éléments sandwiches



Modulmontageschienen montieren / Installing the panel rails / Montage des rails de support des modules

